



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.


PRECAUCIONES

- No desarmes ni modifiques el control por ninguna razón.
- No utilices ni almacenes el equipo en espacios o ambientes húmedos.
- Evita golpear o dejar caer el control.
- No conectes el equipo si la batería se encuentra en mal estado o se aprecia deformada.
- Evita que el control tenga contacto con agua o con otros líquidos.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

CONTENIDO DEL EMPAQUE


Control Bluetooth



Soporte




Cable USB a micro USB




DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

Vista frontal



1. Botones de dirección
2. Botón **SELECT**
3. Indicadores LED
4. Botón **START**
5. Botones **Y, X, A y B**
6. Joystick izquierdo / Botón **L3**
7. Botón **HOME**
8. Joystick derecho / Botón **R3**

Vista superior



9. Botón **R1**
10. Puerto micro USB
11. Botón **L1**
12. Botón **R2**
13. Botón **L2**

CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Conecta el control a un convertidor de voltaje¹ de 5 V --- 1 A máximo, para recargar la batería interna.


El tiempo estimado de carga es de 1 hora.

¹Se vende por separado



MONTAJE DEL SOPORTE

- 1 Inserta el soporte en la parte superior del control.




Atención a clientes
(55) 1516 6000

f /stereon.mexico
@stereon.official
StereonMedia


comentarios@stereon.com.mx

www.stereon.com.mx

2 Aplica un poco de presión a la parte baja del soporte para engancharla en el control.



3 Separa la pinza y coloca tu celular. (Hasta 8 cm de ancho).



MODO DE USO

Encendido, apagado y modo de espera

Para encender el control, presiona el botón **HOME** hasta que encienda el indicador LED.

Si el control no es usado dentro de un lapso de entre 5 y 10 minutos, este entrará en modo de espera.




Para apagar el control, presiona por 3 segundos el botón **HOME**.


Conexión alámbrica (Windows y PS3)

Nota: El control debe estar apagado para realizar la conexión alámbrica.

1 Conecta el cable a un puerto USB de tu computadora o PS3.



2 Mantén presionado el botón **START** y, sin soltarlo, inserta el plug micro USB en el puerto del control. Los 4 indicadores LED comenzarán a destellar en pares.




- En PS3, quedará encendido el indicador correspondiente al número de control asignado por la consola.
- En PC, permanecerán destellando los 4 indicadores en pares.

Conexión de dispositivos Bluetooth

Nota: Para la conexión de dispositivos Bluetooth el control debe estar encendido.

Android y Windows

1 Presiona el botón **HOME** y el botón **X** (al mismo tiempo) hasta que el indicador 3 destelle rápidamente.



2 En tu celular, activa el Bluetooth. Busca y selecciona el dispositivo **Steren COM-016**.

Si la vinculación es exitosa, el indicador 3 permanecerá encendido.



- El funcionamiento correcto del control depende de que el videojuego esté diseñado para jugarse con mandos externos. (Identificado comúnmente como "Compatibilidad con controles").
- La función de todos los botones depende del mapeo automático del sistema.

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V $\equiv$ (x USB)
Batería interna: 3,7 V $\equiv$ 400 mAh

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Control Bluetooth para videojuegos
Modelo: COM-016
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, y tres meses en la batería, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.
Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

NOTAS