



PLATINUM
line

Sistema Android TV Stick Google*

Manual de instrucciones



IMPORTANTE



Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No descargues aplicaciones no compatibles con el dispositivo, ya que esto podría causar un mal funcionamiento.
- Este equipo no debe usarse en lugares con goteras o salpicaduras de agua.
- Utiliza un paño suave y seco para limpiarlo.
- Cualquier reparación no autorizada anulará la garantía.
- Evita golpear o dejar caer el equipo.
- Este producto no debe permanecer expuesto a condiciones de temperatura extremas.
- El uso adecuado de este producto es responsabilidad de quien lo emplea.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No deseches este o cualquier equipo electrónico en tiraderos comunes. Contacta a la autoridad encargada del correcto tratamiento de residuos o desechos electrónicos en tu localidad, o acude a una planta de reciclaje.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ÍNDICE


CONTENIDO DEL EMPAQUE	4
DESCRIPCIÓN	5
INSTALACIÓN DE LAS PILAS EN EL CONTROL	7
CONEXIÓN	8
CONFIGURACIÓN INICIAL	9
ESPECIFICACIONES	20

CONTENIDO DEL EMPAQUE


TV Stick




Control remoto



Extensión HDMI



Cable USB a micro USB




Convertidor de voltaje




DESCRIPCIÓN

TV Stick



Control


1. Indicador de funcionamiento
2. Micrófono
3. Encender / Apagar
4. Marcador personal
5. Rueda de navegación
6. Atrás
7. Pantalla de inicio
8. Control de volumen
9. Silenciar
10. Control de reproducción
11. Guía (TV)*
12. Seleccionar
13. Ajustes
14. Asistente de voz
15. Entrada*



*Depende de la compatibilidad con la TV


INSTALACIÓN DE LAS PILAS EN EL CONTROL

- 1 Desliza la tapa del compartimento para las pilas del control remoto.
- 2 Coloca 2 pilas AAA (de venta por separado), respetando la polaridad marcada.
- 3 Vuelve a colocar la tapa.




CONEXIÓN

- 1 Conecta el TV Stick a un puerto HDMI de tu pantalla.
- 2 Para energizar el dispositivo, conecta el extremo micro USB del cable en el TV Stick y conecta el otro extremo en un puerto USB de tu pantalla, o bien, puedes usar el convertidor de voltaje incluido para conectarlo a un contacto eléctrico.



CONFIGURACIÓN INICIAL

- 1 Al encender el dispositivo, sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla para sincronizar el control.



2 Selecciona el idioma del sistema.

Bienvenido

English (India)

English (United Kingdom)

Español (España)

Español (Estados Unidos)



Filipino

Français (Canada)

Français (France)

Hrvatski

Indonesia

- 3 Elige hacer una configuración rápida usando tu teléfono y sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla, o selecciona **Omitir** para hacer la configuración paso a paso.

¿Configurar rápidamente la TV con tu teléfono Android?


Transfiere fácilmente la red Wi-Fi y la cuenta de Google de tu teléfono
Android a la TV

Continuar




Omitir



- 4 Para la configuración paso a paso, elige la red Wi-Fi y escribe su contraseña.



5 Accede a tu cuenta de Google.



Después de aceptar los términos de condiciones del servicio de Google, elige los permisos sobre el acceso a las apps.



7 Avanza en las autorizaciones del sistema.



Obtén resultados personales

Permite que Asistente te envíe información específica a este dispositivo, como fotos, recomendaciones personalizadas y mucho más.

Ten en cuenta que cualquier persona que use este dispositivo también puede obtener tus resultados personales.

Puedes desactivar los resultados personales en la configuración de Asistente en este dispositivo o la configuración en tu app de

Ver más



No, gracias



Aprovecha al máximo tu Asistente de Google


Recibe correos electrónicos sobre las funciones más recientes del Asistente.

Sí



No

- 8 Elige las aplicaciones que estarán precargadas en el equipo. Después, selecciona **Continuar**.



Instalar apps adicionales

Google Play Store ofrece miles de apps para la TV. Para comenzar, instala algunas apps recomendadas. Puedes instalar otras más tarde en Google Play Store.

☐ Instala todas estas apps

Continuar



Recomendadas



Disney+



Spotify - Música y podcasts



Twitch: streaming en vivo



Tubi: Películas y TV en vivo



YouTube Kids for Android TV

- 9 Avanza en las sugerencias de uso del sistema, presionando en el control la rueda de navegación hacia la derecha.

Tu TV Stick cuenta con la tecnología de **androidtv**

Veamos las funciones del dispositivo.



10

Si requieres usar el control con tu TV en los botones compatibles, selecciona **Configurar control remoto**; y sigue los pasos; de lo contrario, elige **Ahora no**.

Administra el volumen y el encendido con el control remoto

Si quieres usar el teléfono, comandos por voz o pantallas compatibles para controlar el encendido y el volumen, o quieres cambiar la configuración de los botones del control remoto, abre la configuración más tarde.

Configurar control remoto




Ahora no



Nota: La configuración puede ser diferente en el tipo de botón y dispositivo a vincular así como la compatibilidad.

11

Comienza a navegar entre las apps y el contenido mostrado.



ESPECIFICACIONES

Sistema Android (TV Stick)

Alimentación: 5 V $\overline{=}$ 1 A (x micro USB)

Amlogic S805X2

ARM G31 MP2

ROM: 8 GB

RAM: 1 GB

Resolución Máxima: 1 080p 60 Hz

Bluetooth: 5.0

Wi-Fi: 2.4 GHz / 5 GHz

Estándar soportado: IEEE 802.11 ac

OS: Android

HDR: HDR 10, HLG, HDR10+

Convertidor de Voltaje:

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA

Salida: 5 V $\overline{=}$ 1 A

Control Remoto:

Alimentación: 3 V $\overline{=}$ (2 x AAA)

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Sistema Android TV Stick Google*

Modelo: INTV-900

Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes, piezas y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza o factura o recibo o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2. Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4. El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2. Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870,
RFC: EST850628K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE941215H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00





Atención a clientes
(55) 1516 6000

 [steren.mexico](#)
 [steren.official](#)
 [StereMedia](#)
 [steren.official](#)

comentarios@steren.com.mx

www.steren.com.mx



PLATINUM
line